

NANO ORANGE VC 241

środek do maszynowego mycia wodoodpornych podłóg



OPIS PRODUKTU:

NANO ORANGE VC 241 to skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni odpornych na działanie wody. Posiada orzeźwiający, pomarańczowy zapach. Szczególnie zalecany do mycia marmuru, płytek szklanych, ceramiki, PCV i innych powierzchni z tworzyw sztucznych. Dzięki zawartości alkoholu preparat szybko odparowuje, nadając mytym powierzchniom delikatny połysk, nie pozostawiając żadnych smug i zacieków. Zastosowana nowoczesna nanotechnologia chroni czyszczone powierzchnie przed ponownym osadzaniem się brudu i ułatwia kolejny proces mycia.


OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Preparat Firmy VOIGT NANO ORANGE VC 241 jest stosowany między innymi do mycia:

- płytek ceramicznych
- płytek szklanych
- gresu polerowanego
- terazzo
- marmuru
- granitu polerowanego
- PCV
- linoleum
- powierzchni z tworzyw sztucznych

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

- nowa nanokrzemionka



SKŁAD:

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA i jego soli, alkohole, substancje wspomagające, barwiące i zapachowe: LINALOOL. UWAGA: Produkt zawiera LINALOOL. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



SPOSÓB UŻYCIA:

Zarówno przy myciu ręcznym, jak i automatami czyszczącymi zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1,5 % (od 50 do 150 ml środka na 10 L wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu. Umyta powierzchnia nie wymaga spłukiwania, wycierania do sucha ani polerowania.



SFERA CZYSZCZENIA	ROZCIĘCZENIE
Mycie pielęgnacyjne	0,5%
Mycie bieżące	1,5%

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO, konserwantów i formaldehydów.

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.

OPAKOWANIA:

Butelka 1 L
Kanister 10 L

INFORMACJE BHP

H319 - Działa drażniąco na oczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować ochronę oczu.
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek stosowania środka niezgodnie z jego przeznaczeniem. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

TABELA ROZCIĘCZEŃ:

Ilość roztworu / stężenie	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	3 %
0,5 L	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml
5 L	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml
10 L	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml



W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu NANO ORANGE VC 241 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.